



# **Realiview 7" APF700**

## **Digitaalne pildiraam**

**Kiirjuhend**



Avatud stend



Ühendage raam



Raam lülitub automaatselt sisse, kui see on ühendatud



Sisestage 2.0 USB-mälupulk või mälukaart (kuni 32 GB).



Slaidiesitus käivitub automaatselt USB-pulgalt või mälukaardilt /

## Müüjajärgne teenindus

[aftersales@agfaphoto-gtc.com](mailto:aftersales@agfaphoto-gtc.com)  
+33 (0) 1.85.49.10.26

## VAJA ABI ?

Kui teil on veel küsimusi, külastage palun: [www.support.agfaphoto-gtc.com](http://www.support.agfaphoto-gtc.com).

[www.agfaphotogtc.com](http://www.agfaphotogtc.com)