




Vaikų skaitmeninis
fotoaparatas
Realikids Cam Mini



www.support.agfaphoto-gtc.com

Produkto apžvalga



1.USB

2.Up mygtukas

3.SD kortelės
lizdas

4.Kalbėtojas

5.Indicator light

6.Objektyvai

7.Power mygtukas

8.Užrakto mygtukas

10.Mygtukas "Žemyn"

11.Režimo mygtukas

12.Meniu
mygtukas

13.Reset mygtukas

Mygtuko funkcijos aprašymas

1. USB prievadas

Pridedamu USB kabeliu galite prijungti fotoaparata prie kompiuterio, kad galėtumėte perduoti duomenis, arba prie maitinimo šaltinio ir įkrauti akumuliatorių.

2. Režimo klavišas

Kai fotoaparatas įjungtas, paspauskite šį mygtuką, norėdami nuosekliai pereiti iš vieno režimo į kitą: vaizdo įrašymo / fotoaparato / vaizdo įrašų atkūrimo ir nuotraukų peržiūros.

3. SD kortelės lizdas

Prieš naudodami į šį lizdą įdėkite SD kortelę, kad išsaugotumėte vaizdo įrašus ir nuotraukas.

4. Garsiakalbis

Jis atkuria vaizdo arba garso įrašo garsą.

5. Mikrofonas

Juo įrašomas vaizdo arba garso įrašo garsas.

6. Objektyvas

Vaizdo iešiklio langas.

7. Maitinimo mygtukas

Šis mygtukas įjungia / išjungia fotoaparata ir yra įkrovimo indikatorius.

8. Užrakto mygtukas

1. Vaizdo įrašymo režimu trumpai paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą, ir dar kartą paspauskite, kad jį sustabdytumėte.
2. Fotoaparato režimu trumpai paspauskite šį mygtuką, kad fotografuotumėte.
3. Nustatymų meniu šis mygtukas naudojamas kiekvienam nustatymų pakeitimui patvirtinti.

9. Ekranas

Jo 2 colių dydis leidžia patogiai peržiūrėti vaizdo ir nuotraukų failus.

10. Meniu mygtukas

Trumpai paspauskite šį mygtuką, kad įeitumėte į nustatymų meniu, ir paspauskite jį dar kartą, kad išeitumėte.

11. Mygtukai aukštyn/žemyn

Šiais mygtukais galite judėti aukštyn ir žemyn parinkčių sąrašė.

Pagrindinės naudojimo instrukcijos

1. Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Kelias sekundes paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparata, tada įjungus fotoaparata užsidegs mėlynas šviesos indikatorius. Paspauskite šį mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte fotoaparata, mėlynas šviesos indikatorius taip pat nustos .

2. Vaizdo režimas

Trumpai paspauskite režimo mygtuką, kad persijungtumėte į vaizdo režimą, tada viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma fotoaparato skiriamoji geba ir piktograma. Trumpai paspauskite užrakto mygtuką, kad pradėtumėte vaizdo įrašymą, tada pradės mirksėti įrašymo indikatorius, rodantis, kad fotoaparatas įrašinėja.

3. Nuotraukų režimas

Trumpai paspauskite režimo mygtuką, kad persijungtumėte į fotoaparato režimą, tada viršutiniame dešiniajame kameroje bus rodoma fotoaparato skiriamoji geba ir piktograma. ekrano kampe.

Trumpai paspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką. Padarius nuotrauką, indikatorius vieną kartą mirteli, rodydamas, kad nuotrauka išsaugota.

4. Vaizdo nuotraukų atkūrimas

Trumpai paspauskite režimo mygtuką, kad persijungtumėte į atkūrimo režimą, tada viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma atkūrimo piktograma. Trumpai paspauskite mygtukus aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte failą aukštyn arba žemyn.

5. Nustatymų meniu

Trumpai paspauskite meniu mygtuką, kad įeitumėte į nustatymo meniu. Paspausdami mygtukus aukštyn/žemyn, galite pereiti prie kiekvieno nustatymo elemento.

Pasirinkite nustatymų elementą, kurį reikia pakeisti, ir patvirtinkite pakeitimą trumpai paspausdami užrakto mygtuką.

6. Išėjimas iš sąrankos meniu

Trumpai paspauskite meniu mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymo meniu.

USB režimas

Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio ir vaikiškas fotoaparatas automatiškai persijungs į USB režimą.

Šiuo režimu galite skaityti arba perkelti atminties kortelėje įrašytus vaizdo ar nuotraukų failus.

Akumulatoriaus naudojimo instrukcijos

1. Akumulatoriaus indikatorius, žr. iliustraciją:



Pilnas akumulatorius



Išsikrovęs akumulatorius



Sumažėjęs akumulatorius



Tuščia baterija

2. Akumuliatorių galima įkrauti trimis būdais, atkreipkite dėmesį, kad įkrovimo metu šviečia mėlynas įkrovimo indikatorius.

1: Įkrovimas naudojant kintamosios srovės adapterį. 2: Įkrovimas kompiuteriu.

3: Įkrovimas naudojant USB automobilinį įkroviklį.

Pastaba: Jei naudojimo metu atsiranda klaidų, išimkite akumuliatorių arba paspauskite atstatymo mygtuką ir vėl įjunkite fotoaparata, kad vėl veiktų įprastai.

Produkto specifikacijos

Vaizdo jutiklis	GC0308
Ekranas	spalvotas ekranas
Objektyvas	fiksuotas objektyvas, 100 laipsnių kampas
Saugojimo laikmenos	"micro SD" kortelė, iki 32G
Nuotraukų formatas	JPG
Kalba	Anglų / prancūzų / vokiečių / ispanų / italų / portugalų / olandų / lenkų / čekų / vengrų / rusų
Fotoaparato skiriamoji geba	1080p: 1440x1080/720p: 1280x720/VGA: 640x480
TFT ekranas	2.0 colių ekranas (720x320)
Įrašymas kilpa	išjungta/1 minutė/3 minutės/5 minučių/10 minučių
Nuotraukų skiriamoji geba	3M/2M/1,3M/VGA
Įkrovimo įtampa	DC-5V
Paramos sistema	"Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista"; "Mac/Linux"
Optinis dažnis	50 HZ 60 HZ
Versija	D600-0164-3703
Žaidimas	gyvatė



[SPĖJIMAS!] Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Mažos dalys ir ilgas kaklo dirželis. Užspringimo ir užspringimo pavojus.

2 metų ribota garantija

Pagaminta Kinijoje



Pranešimas apie atitiktį Europos Sąjungai: CE ženklą pažymėti gaminiai atitinka galiojančias Europos direktyvas ir susijusius darniuosius Europos standartus.



Europos Sąjungos naudotojų atliekamas įrangos atliekų šalinimas:

Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir taisykles draudžiama šį gaminį išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs privalote saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, atiduodami panaudotą prietaisą į paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti perdirbti panaudotą įrenginį, galite gauti vietos savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.



Popardaviminis aptarnavimas

@ :aftersales@agfaphoto-gtc.com

+ 33 (0) 1.85.49.10.26

Produktas, kurį gamina ir platina:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Prancūzija

+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD

1st Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue

Londona, Apvienot Karalyste, N3 2FG

"AgfaPhoto" naudojama pagal "Agfa-Gevaert NV" licenciją. Šiam produktui sublicenciją suteikė "AgfaPhoto Holding GmbH" (www.agfaphoto.com). Nei "Agfa-Gevaert NV", nei "AgfaPhoto Holding GmbH" negamina šio gaminio ir nesuteikia jokios gaminio garantijos ar palaikymo. Dėl aptarnavimo, techninės pagalbos ir garantijos informacijos kreipkitės į platintoją arba gamintoją.

www.agfaphoto-gtc.com